

Copia per uso d'ufficio

I7I

MINISTERO DELLA GUERRA
ISPETTORATO DEL GENIO

N. 2961

ISTRUZIONE SUI MEZZI DI COLLEGAMENTO

PARTE 4^a

MATERIALE RADIOTELEGRAFICO

FASCICOLO 5^o

STAZIONE R F 2



ROMA
TIPO-LITO OFFICINA MILITARE DI R. T. ED E. T.
1936 - ANNO XIV.

Copia per uso d'ufficio

MINISTERO DELLA GUERRA
ISPETTORATO DEL GENIO

N. 2961

ISTRUZIONE SUI MEZZI DI COLLEGAMENTO

PARTE 4^a

MATERIALE RADIOTELEGRAFICO

FASCICOLO 5^o

STAZIONE R F 2



ROMA
TIPO-LITO OFFICINA MILITARE DI R. T. ED E. T.
1936 - ANNO XIV.

MINISTERO DELLA GUERRA

È approvata la presente: « ISTRUZIONE SUI MEZZI DI COLLEGAMENTO. — PARTE 4^a. MATERIALE RADIOTELEGRAFICO. — FASCICOLO 5^o. STAZIONE R F 2 ».

Roma, Gennaio 1936 - Anno XIV E. F.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
BAISTROCCHI

INDICE DEL TESTO

CAPO I°

DESCRIZIONE DELLA STAZIONE R F 2.

1. — Costituzione della stazione.	<i>pag.</i> 1
2. — Cofano apparati.	» 1
3. — Involucro esterno del cofano apparati.	» 1
4. — Incastellatura e pannello anteriore.	» 8
5. — Apparati. - Caratteristiche elettriche e costruttive.	» 18
6. — Telaio.	» 21
7. — Cofano pile.	» 22

CAPO II°

SERVIZIO DELLA STAZIONE R F 2.

8. — Modalità di trasporto e funzionamento.	<i>pag.</i> 28
9. — Impianto della stazione.	» 30
10. — Verifiche e controlli.	» 32
11. — Verifica delle tensioni	» 33
12. — Verifica della emissione e della modulazione.	» 34
13. — Controllo della taratura e della isoonda.	» 34
14. — Norme d'uso della stazione.	» 39
15. — Portata ed autonomia.	» 42
16. — Funzionamento in maglia.	» 43
17. — Manutenzione.	» 45
18. — Inconvenienti e modo di ovviarvi.	» 46

CAPO III°

CARICAMENTO DELLA STAZIONE R F 2.

19. — Caricamento della stazione R F 2	<i>pag.</i> 50
--	----------------

CAPO IV°

RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTRUTTIVE
DELLA STAZIONE R F 2.

20. — Caratteristiche generiche	pag. 52
21. — Caratteristiche elettriche e meccaniche	» 53
22. — Caratteristiche delle batterie di pile	» 55

INDICE DELLE FIGURE

Fig. I — Stazione R F 2 in assetto di trasporto.	pag. 2
» II — Cofano apparati, senza coperchio. - Testata anteriore e fiancata destra.	» 5
» III — Cofano apparati. - Fondo e fiancata sinistra.	» 7
» IV — Pannello del cofano apparati.	» 11
» V — Particolari del tamburo e del settore di sintonia.	» 13
» VI — Apparati estratti dal cofano. - Vista anteriore.	» 16
» VII — Apparati estratti dal cofano. - Fiancata destra.	» 17
» VIII — Schema di principio della stazione R F 2	» 19
» IX — Cofano pile. - Fiancata destra e fondo.	» 23
» X — Cofano pile senza coperchio e con la scatola per materiali di riserva estratta.	» 25
» XI — Trasporto a zaino della stazione R F 2	» 29
» XII — Stazione R F 2 allestita per il funzionamento	» 31